



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA
ED-4588T**







ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
RECOMENDACIONES	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
CONSEJOS DE COCCIÓN	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	4

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No toque las superficies calientes. Utilice las manijas.
- Con el fin de evitar accidentes eléctricos no introduzca el cable de poder o la placa de calefacción en el agua u otros líquidos.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando la esté utilizando y antes de limpiarla. Permita que se enfríe completamente antes de desarmarla.
- No utilice la unidad si observa que el cable de poder está dañado o si la unidad funciona de manera defectuosa.
- No se recomienda el uso de accesorios.
- La unidad está diseñada para ser utilizada en interiores únicamente.
- No permita que el cable de poder cuelgue por el borde del mostrador ni que toque superficies calientes.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como hornos o estufas.
- Se requiere máxima precaución al mover contenedor con aceite caliente u otros líquidos.
- Conecte directamente el enchufe al tomacorriente. No utiliza extensiones.
- Para desconectar el cable hale el enchufe y no el cable.
- La unidad no necesita ser precalentada.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RECOMENDACIONES

- Utilice este producto con un suministro de energía de 110 V.
- Asegúrese de desconectar el cable de poder cuando el recipiente de cocción no esté dentro de la olla o cuando no se esté utilizando. (Recuerde que la función de “mantener caliente” se activa cuando el cable de poder está conectado).
- Si observa que el botón interruptor es difícil de presionar para colocarlo en la posición “cocinar”, no intente forzarlo hacia abajo. Esta dificultad ocurre cuando el recipiente de cocción no está bien colocado dentro de la olla o cuando el tiempo de cocción ha terminado.
- Cierre siempre la tapa completamente después de servir para evitar que el arroz se seque o se decolore.
- No deje la cuchara de servir u otros utensilios dentro de la olla cuando esté activa la función de “mantener caliente”.
- No utilice la función “mantener caliente” para recalentar arroz que ha sido previamente cocinado.
- La olla interior y la superficie de la placa de calefacción deben permanecer libres de partículas con el fin de evitar un mal funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Mida el arroz con la taza medidora incluida. Una taza de arroz sin cocinar produce aproximadamente 3 tazas de arroz cocinado. Lave el arroz en un recipiente separado hasta que el agua esté relativamente limpia.
2. Coloque el arroz limpio en el recipiente. Agregue agua en el recipiente de cocción de acuerdo con la siguiente tabla.

Tazas de Arroz	Tazas de Agua
10	10 – 10 ½
8	8 – 8 ½
6	6 – 6 ½
4	4 – 4 ½
2	2 – 2 ½

3. Coloque el recipiente en la olla. Ajústelo completamente. Cierre la tapa.
4. Conecte el cable de poder al tomacorriente cuando esté todo listo.
5. Presione el interruptor. La luz indicadora de color rojo se enciende para mostrar que la cocción ha iniciado.
6. Cuando el arroz esté listo el interruptor saltará y sonará un ‘clic’. Al mismo tiempo la luz indicadora de “cocción” se apagará y se encenderá la luz indicadora de “mantener caliente”.
7. Después de que el interruptor salte mantenga la olla tapada por unos 6 a 8 minutos para secar el arroz.
8. Desconecte el cable de poder al terminar.

CONSEJOS DE COCCIÓN

El salvado o afrecho puede darle un olor desagradable al arroz cocinado. Para retirarlo el arroz debe ser lavado profundamente en agua tibia. Sin embargo, lavar el arroz puede reducir el nivel de vitaminas y nutrición.

La función “mantener caliente” cuando se utiliza por más de 12 horas puede causar decoloración un mal olor al arroz. Cuanto más pronto se sirva el arroz mejor sabor tendrá. Esta función debe utilizarse durante la comida.

Usted puede utilizar una bandeja de evaporación colocándola en la parte superior de la olla. Si utiliza 2 bandejas los alimentos que necesitan menos tiempo (pescado, mariscos, etc.) deben ser colocados en la parte superior. Coloque la cantidad de agua que sea necesaria. Si elige cocinar arroz y hacer la función de evaporación al mismo tiempo agregue 1/8 de taza en la olla por cada bandeja que utilice.

La olla está diseñada para calentar el aceite de cocción automáticamente. Agregue aceite de cocción en la olla y presione el interruptor a la posición de cocción. 3 o 5 minutos después el interruptor irá a la posición de “caliente” indicando que el aceite está listo para cocinar. Antes de colocar los alimentos coloque de nuevo el interruptor en la posición de cocción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Después de utilizar la olla arrocera desconecte el cable de poder y permite que la unidad se enfríe.
- Retire el recipiente interior y la tapa y lávelos con agua caliente. Enjuague y séquelos con una prenda suave.
- Limpie el exterior de la olla arrocera con una prenda húmeda suave. No limpie ninguna parte de la olla con productos abrasivos ya que pueden dañar el acabado. Utilice una esponja con agua y detergente suave para lavar platos. No sumerja ninguna parte de la olla arrocera en agua, con excepción de la olla interior y la tapa.
- Algunos granos de arroz y otras partículas pueden quedarse pegados en la placa de calefacción. Estos deben ser retirados para permitir una cocción uniforme. Puede ser necesario utilizar un cuchillo o un instrumento similar para retirar estas partículas. Al finalizar, se pueden utilizar lana de acero para suavizar y pulir el área y garantizar un buen contacto entre la placa de calefacción y la parte inferior de la olla interior.
- La limpieza inadecuada de la olla puede causar olores desagradables.
- Los residuos de vinagre o sal pueden causar que la olla se manche.